

피에스텍 (주) 가스계량기 원격지시부 교체 매뉴얼

<p style="text-align: center;">1</p>		<p>원격지시부 하단 틈 부분에 일자드라이버를 넣어 들어 올리면 상단이 열립니다.</p>
<p style="text-align: center;">2</p>		<p>배터리는 힘으로 빼면 잘 빠지지 않습니다. 아래 표시된 부분을 약간 위로 올려서 본체를 뺀다는 느낌으로 빼시면 됩니다.</p>
<p style="text-align: center;">3</p>		<p>배터리 품번 확인 후 인터넷 쇼핑몰에서 구매하시면 됩니다. 배터리 교체후 화면이 나오면 가스계량기와 지침을 맞춰야 합니다. 원격지시부 아래쪽에 2개의 버튼이 있는데, 왼쪽 버튼 은 자릿값 이동, 오른쪽 버튼 은 숫자 변경 입니다. 디지털 시계의 시간을 맞춘다고 생각하시면 편합니다.</p>
<p style="text-align: center;">4</p>		<p>수고하셨습니다.</p>